WAVE ELECTRIC

Model:WCU01VR

آمپرمتروترانسدیوسرجریان

دارای ورودی CT برای اندازه گیری جریان های 0.01 الی 2000 آمپر AC و تعداد 10 نمونه برداری در هر ثانیه سنسور Effect HAL ایزوله برای ورودی جریان دارای خروجی آنالوگ 0~10 VDC متناسب با جریان اندازه گیری شده دارای یک عدد رله قابل تنظیم برای مقادیر بالاتر یا مقادیر پایین تر از حد مجاز جریان که شما میتوانید این مقادیر را از طریق پارامتر ها مشخص کنید.)دارای تایمر تاخیر در قطع(دارای نمایشگر سون سگمنت برای نمایش و تنظیم مقادیر دارای 485RS مدباس (SLAVE(RTU که این امکان به شما میدهد این تجهیز را از طریق HMI , PC , PLC کنترل و مقادیر را بخوانید ، همچنین میتوانید از این تجهیز به عنوان دو ورودی آنالوگ برای PLC یا HMI استفاده کنید

راهنمای ترمینال ها :



حتما هنگام بستن تغذیه دستگاه و رله ها دقت کنید چون ورود ولتاژ بالا به سایر قسمت ها باعث آسیب جدی به تجهیز خواهد شد.

تنظیمات :

برای ورود بهتنظیمات باید کلید SET را فشار داده و چند ثانیه صبر کنید.

بخش تنظیمات شامل 3 گروه میباشد.

گروه□□□ این گروه شامل 7 پارامتر میباشد که به منظور : تنظیم بخش CT و رله مربوط به آن میباشد .

گروه□□□ این گروه شامل 3 پارامتر میباشد و با این پارامتر : ها شما میتوانید مقادیر اندازه گیری شده از ورودی CT را بخوانید یا مشاهده کنید ،همچنین خروجی آنالوگ را کالیبر کنید

گروه□□□ این گروه شامل 3 پارامتر میباشد که به منظور : تنظیم بخش RS485 و مدباس میباشد ، توجه داشته باشید که بعضی تنظیمات ثابت میباشد (STOP_BIT=1 , DATABITS=8)

انتخاب کرده و سپس پارامتر SET گروه مورد نظر را با کلید وارد به بخش ویرایش آن SETمورد نظر را پیدا کنید و با کلید را مجدد بزنید SET پرامتر شوید ، بعد از ویرایش مقدار آن کلید تا تغییرات اعمال شود ، برای خروج از گروه پارامتر کلید >> را فشار دهید و برای خروج کامل از تنظیمات کلید SET را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید.

جدول پارامتر ها پشت صفحه می باشد

تاریخ اتمامگرانتی در پردازنده دستگاه ثبت شده است بنابراین نیازی به کارت گارانتی یا این برگ نمی باشد.
برای مشاهده تاریخ اتمام گارانتی بر روی دستگاه ، تغذیه دستگاه را قطع کرده و کلید □ را نگه دارید و در همین حال تغذیه دستگاه را وصل کنید سال و ماه اتمام گارانتی بر روی دستگاه نمایش داده می شود.
برای مثال عدد
اتمام گارانتی تا پایان اردیبهشت سال میباشد و تاریخ دقیق می باشد.

شکستگی ، مخدوش شدن برچسب پلمپ ، نفوذ آب ، رطوبت و دمای بیش از حد محیط و همچنین نصب اشتباه دستگاه که باعث آسیب به دستگاه شود شامل گارانتی نمی شود.

آواصنعت
محمد درودیان
33959800 - 33900968
09911002031
Info@avsa.ir
www.avsa.ir
تهران، ابتدای لاله زار جنوبی،
کوچه ملانوروزی پلاک ۹
EATON
SCHRACK TECHNIK
tajig
ENDA
WAVE ELECTRIC

WAVE ELECTRIC

پارامتر ها :

گروه	نام	آدرس HEX	آدرس مدباس	توضیحات	محدوده ونوع	پیشفرض
	□□□□□	0000	40001	تایمر تاخیر در قطع رله درصورتعبورجریان از محدوده مجاز	R/W 0~600.0	1.0
	□□□□	0001	40002	تنظیم تعداد ارقام اعشار	R/W 0~2	0
□□□	□□	0002	40003	از این عدد کمتر شود رله وصل CT اگر مقداری ورودی میشود.	R/W 0~	0
	□□	0003	40004	از این عدد بیشتر شود رله وصل CT اگر مقداری ورودی میشود.	R/W □□ ~□□□□□	20
	□□□□	0004	40005	ضریب CT 100به 5 تنظیم شده ، CT راهنمایی: در حالت پیشفرض برای	R/W 5~2000	100
	□□□□	0005	40006	CT مقسم 100به 5 تنظیم شده	R/W 0~2000	5
	□□□	0006	40007	، CT راهنمایی: در حالت پیشفرض برای زمان فیلتراسیون بر حسب دهم ثانیه	R/W 0.1~3.0	0.5
	□□□□	0007	40008	استفاده میشود ، هر چقدر مقدارش CT برای کالیبره کردن ورودی بزرگترشود مقدار اندازه گیری شدهافزایشپیدا میکند.	R 100~9999	1000
□□	□□□	000D	40013	مقدار اندازه گیری شده از ورودیCT	R 0 ~□□□□□	----
	□□□	000E	40014	مقدار خام اندازه گیری شده از ورودیCT	R/W 0~2047	----
	□□□□	000F	40015	برای کالیبره کردن خروجی آنالوگ استفاده میشود ، هرچقدر مقدارشبزرگترشودمقدار خروجی افزایش پیدا میکند.	R/W 100~9999	----
	□□□□	0010	40017	SLAVE برای تجهیز در مدباس RTU شماره	R/W 1~240	100
□□□	□□	0011	40018	انتخاب نرخ داده: 0: 4800 1: 9600 2: 38400 3: 57600 4: 115200	0~4	1
	□□□	0012	40019	انتخاب PARITY: 0: NO PARITY 1: PARITY EVEN 2: PARITY ODD	R/W 0~2	0

بعداز تغییر نرخ داده یا PARITY باید تجهیز خاموش و دوباره راه اندازی شود.